



Предоставляем полный спектр оборудования и услуг для
систем охраны
среды для промышленных и коммерческих клиентов, для уборки
территории и т.д.



N3 Полумоечная машина с ручным управлением

Руководство по эксплуатации

Pennon Environmental Technology (Zhejiang) CO., Ltd

Адрес : 318 Xinghe Road, Yuyue Town, округ Дэцин, город Хучжоу,
провинция Чжэцзян, Китай
Тел 4001-070-169

Веб-сайт: www.pennonenv.com



Pennon Environmental Technology (Zhejiang) CO., Ltd

Перед использованием внимательно прочтите данное руководство.


В настоящем руководстве приведены инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию машины.

Перед эксплуатацией или использованием данного устройства внимательно прочтите и изучите данное руководство.

При подключении запасных проводов следует обратиться к запасным частям, которые приложены к машине.

Перед выбором деталей или аксессуаров, пожалуйста, подтвердите модель и серийный номер вашей компании машины. Вы можете заказать детали или аксессуары у производителей или дистрибьюторов по телефону или mail. Эта машина может обеспечить превосходное обслуживание. Если мы сможем достичь лучших результатов при наименьших затратах:

- Обращайтесь с машиной осторожно.
- Регулярно проводить техническое обслуживание машин в соответствии с принципами технического обслуживания, приведенными в руководстве по эксплуатации.
- Ремонт с использованием деталей или материалов, изготовленных производителем.



Адрес : № 318 Xinghe Road, город Юэ, Дэцзин

Округ, город Учжоу, провинция Чжэцзян, Китай

ТЕ 14001-070-169

Веб-сайт: <http://www.pennonenv.com/>

Технические характеристики и детали могут быть изменены без

предупреждения.

Информация о машине:

Model car:

Серийный номер машины:

Параметры машины:

Торговый представитель:

Номер телефона банковского представителя:

Идентификатор клиента

Дата продажи:

СОДЕРЖАНИЕ

1. Вниманию.....	3
2. Приемная машина.....	4
3. Метод машинной очистки.....	5
4. Информация о кислотных и тампонах	5
5. Установка машины.....	6
6. Описание компонентов машины.....	7
7. Эксплуатация машины.....	8
8. Дренажная емкость для воды.....	9
9. Зарядка аккумулятора.....	9
10. Техническое обслуживание машины.....	10
11. Машины для подачи.....	10
12. Машины для хранения	11
13. Устранение неполадок.....	11
14. Технические параметры.....	12

1. Внимание!

Эта машина подходит для промышленного и коммерческого использования, особенно для уборки масляных пятен в помещениях, и не используется для других целей. Пожалуйста, воспользуйтесь всеми рекомендуемыми чистящими салфетками и щетками, а также принадлежностями. В продаже есть средства для пола, подходящие для этой машины.

Нижее приводятся объяснения предупреждающих символов и мер безопасности, приведенные в данном руководстве.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Исползуется для предупреждения обрисках или небезопасных операциях, которые могут привести к травмам головного мозга или смерти.

В целях безопасности: укажите меры предосторожности, которые необходимо соблюдать при использовании данного устройства.

при равном обеспечении для безопасности

Несоблюдение с предупреждений может привести к травмам, поражению электрическим током, пожару или взрыву.



ВНИМАНИЕ: Опасность возгорания или взрыва.

1: Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости и не подносите машину вблизи или в месте, где она имеется.

Легковоспламеняющиеся жидкости, газ или пыль.

2: Данная машина не оснащена взрывозащитным двигателем. При использовании этой машины на месте

с горючими газами, жидкостями или легковоспламеняющимися жидкостями может быть

Во время работы электродвигателя возникает искра, которые могут вызвать мерцание или взрыв.

3: Не собирайте легковоспламеняющиеся материалы или активные металлы.

4: Аккумулятор предлагает водород. Пожалуйста, держитесь подальше от искри или открытых источников возгорания и убедитесь, отсек для аккумулятора открыт во время зарядки.



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед ремонтом машины отсоедините провод аккумулятора.



ВНИМАНИЕ: Не держитесь за вращающуюся щетку обеими руками, отключите питание перед ремонтом машины.

Следующая информация указывает на ситуации, которые могут создать потенциальную опасность для операторов или оборудования:

В целях безопасности:

1: Не доводите машину:

Удалите легковоспламеняющиеся жидкости или воспламеняющиеся газы из опасной зоны, в противном случае это может привести к взрыву или возгоранию.

Если вы не прошли обучение, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

2: Перед запуском машины:

Убедитесь, что все настройки безопасности установлены и работают правильно.

3: При использовании машины:

При движении по склонам и скользким поверхностям, пожалуйста, идите медленно.

Надевайте защитную обувь.

Пожалуйста, сбавьте скорость при поворотах.

Повреждения машины или боя в работе следует сообщить немедленно.

Не разрешайте детям играть в машине.

Соблюдайте пропорции применения и инструкции по применению изображений, указанные на упаковке.

4. Приостановлении или ремонте машины:

Припаркуйте машину на устойчивой поверхности.

Выключите питание.

5: При ремонте машины:

Избегайте движущихся частей и не надевайте свободные топы, рубашки или рукава.

Перед тем как приступить к работе, отсоедините провод аккумулятора.

При работе с аккумуляторами или их проводами надевайте перчатки и средства защиты глаз.

Избегайте контакта с кислотой из аккумулятора торной батареи.

Не используйте для промывки машины с трубой под давлением или водопроводной трубы.

Используйте запасные части, представленные или одобренные производителем.

Все ремонтные работы должны выполняться квалифицированным персоналом по техническому обслуживанию.

Пожалуйста, не конфигурируйте первоначальную лампу машины.

6: При работе с машинами:

Пожалуйста, отключите питание.

Не перемещайте машину с установленными аккумуляторами.

Пожалуйста, обратитесь к машине с помощью ручной помощи.

При включении и выгрузке машин из грузовиков или прицепов рекомендуется рекомендуемый уровень загрузки и разгрузки.

Используйте тросы, чтобы закрепить машину на грузовике или прицепе.

Спустите головку щетки в нижнее положение.

2. Приемная машина

Распаковка машины

1: Проверить список товаров. Если есть какие-либо упущения, свяжитесь с продавцом.

• Две батареи 12 В – стандартная конструкция • Однозарядное

устройство для батареи 24 В - стандартная конструкция •

Комплект соединительных проводов для батареи - стандартная конструкция • Один комплект

впитывающие резиновые ленты - стандартная форма • Одна щетка для пола - стандартная

конструкция • Один привод Pad Driver - стандартная конструкция

• Прочие аксессуары - приобретаются отдельно

2: Чтобы открыть упаковку машины, с начала снимите транспортировочные крепления и веревки, которые крепят машину на склад. С помощью других людей осторожно разгрузите машину со склада.

Внимание: если погрузочно-разгрузочная платформа не используется, не толкайте машину напролом, чтобы избежать повреждений.

Внимание: Во избежание повреждения машины, пожалуйста, заберите ее со склада перед установкой аккумулятора.

Установка аккумулятора



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность возгорания или взрыва из аккумулятора отдельного водорода. Пожалуйста, держитесь вдали от искры или открытых источников возгорания. Крышка аккумулятора должна быть открыта во время зарядки.


В целях безопасности: при ремонте машины надевайте перчатки и средства защиты глаз.

Оборудование при работе с аккумуляторами и проводкой аккумулятора. Избегайте контакта с кислотной аккумуляторной жидкостью.

Припаркуйте машину на ровной поверхности и выньте ключи.

Поднимите бак для точной заправки, чтобы получить доступ к батарее для отсоединения.

Осторожно установите аккумулятор в дверцу аккумулятора отсоедините кабель аккумулятора, как показано на схеме ниже.



Внимание: не бросайте аккумулятор в аккумуляторный отсек, чтобы не повредить аккумулятор и устройство.

4. Перед подключением аккумулятора убедитесь, что электроды и клеммы чистые. При необходимости воспользуйтесь раствором для очистки электродов и проволоку щеткой. Примечание: нанесите тонкий слой и не держите металл с масляного материала масла или защитного слоя на подключенном проводе, чтобы избежать зарядки аккумулятора. После установки проверьте уровень заряда аккумулятора на индикаторе аккумулятора и зарядите аккумулятор по мере необходимости.

3. Метод машинной очистки.

Метод очистки: вручную управляйте водяным клапаном, чтобы отрегулировать количество чистящего раствора (воды и чистящего средства), поступающего на пол. Щетка использует раствор, смешанный с чистящим средством и водой, для очистки пола. Пока машина движется вперед, она использует всасывающий скребок, чтобы всасывать нечистоты с пола в анализаторный бак.

4. Информация о кистях и подушечках

Для обеспечения оптимальной эффективности используйте щетки подходящего типа для очистки.

Рекомендуемое использование щеток и подушечек для приотворения посуды следующим образом. 1. Мягкая нейлоновая щетка (белая).

Используется для очистки напольных покрытий без повреждения пола и без остатков аэрозоля.

2. Белая губка для полировки (также известная как полирующая губка).

Используется для сияния щеткой или полированного пола.

3. Красная губка для полировки (также известная как буферная губка).

Применяется для удаления мелких загрязнений без повреждения пола.

4. Черная губка для полировки (также известная как гравитационная складная губка).

Используется для сильного удаления толстых покрытий или оснований, а также для верхней очистки.

5. Установка машины

Установите и подключите скребок для всасывания воды.

Припаркуйте машину на ровной поверхности и выньте ключи.

Опустите подъемную штангу всасывающего скребка в нижнее положение.

При установке всасывающего скребка на монтажный кронштейн обязательно полностью вставьте

зафиксируйте гнездо, прежде чем закручивать его.

Подсоедините всасывающую трубку к узлу всасывающего скребка.

Проверьте водопроводную резиновую опалку и отрегулируйте ее.

соответствующим образом.

Установите щетки/чистящие салфетки.

Explain:

Обратитесь по адресу у авторизованного дилера.

Припаркуйте машину на ровной поверхности и выньте ключи.

Нажмите на педаль подмагловки скребка, чтобы поднять ее над землей.

Совместите болт крепления иглы с диском/щеткой с прямой приводной дисковой двигателем и защелкните его.

выключите двигатель щеточного диска.

Если вы отключите иглу с чистящим диском и щетку, нажмите на педаль подмагловки щетки, чтобы поднять

гловку щетки над землей и нажмите кнопку выключения двигателя.

6. Описание компонентов машины (индивидуальная версия)

1. Инструкция по эксплуатации панели ручного поломочной машины.



2. Описание компонентов машины



7. Эксплуатация машины

В целях безопасности не берите машину, пока не прочтаете и не поймете руководство по эксплуатации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания или взрыва. Не подносите машину близко или в зону легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

1. Предварительный осмотр

Очистите землю от пыли.

Проверьте индикатор питания батареи.

Проверьте износ щеточной головки и щетки и износ чистящей подушечки/щетки. Проверить износ впитывающей воды клейкой лентой и отрегулируйте соответствующим образом.

Убедитесь, что резервуар для сточных вод пуст и установлен только плавающий фильтр.

2. Эксплуатация машины

Выключите выключатель питания машины.

Нажатие на педаль подъемника щеточного диска приводит к опусканию щеточной головки на землю.

Потяните вверх подъемный стержень, чтобы открыть компоненты головки.

Опускаете щеточную головку на землю.

Включите кнопку управления водой.

Нажмите выключатель щеточного диска двигателя, затем нажмите выключатель двигателя всасывания.

прекратить движение машины для уборки

Примечание: рекомендуется использовать скорость очистки 45-60 метров в минуту.

3. Во время работы машины



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания или взрыва, не подбирайте легковоспламеняющиеся

материалы или активные металлы. Каждый путь очистки перекрывается на 5 градусов, чтобы

чтобы продолжить движение машины и не повредить землю

Не доставляйте машину на склонах, превышающих 5%.

В целях безопасности: при использовании машины медленно перемещайтесь по склонам и плавным полам.

Если пены слишком много, рекомендуется использовать раствор пеногасителя, который следует вылить в резервуар с чистой водой.

Внимание: Не помещайте пену в фильтрующую сетку, чтобы не повредить вакуумный двигатель. Пена может сделать переключение экрана неэффективным.

Используйте метод двойной очистки для очистки очень грязных участков. Сначала поднимите щеточную головку для увлажнения водой. очистите, дайте раствору впитаться в течение 3-5 минут, затем опустите щеточную головку для увлажнения воды и снова очистите его.

При необходимости замените или верните чистую подушечку.

Следите за энергопотреблением аккумулятора.

Следите за уровнем оставшейся жидкости через указатель уровня чистой воды в баке. Традиционный метод мойки требует дозирования. 10 литров дома 10 минут.

Когда раствор в резервуаре с чистой водой закончится, сначала опорожните резервуар с грязной водой, а затем наполните его.

Выходя из машины, пожалуйста, припаркуйте ее на ровной поверхности и выньте ключ.

После очистки выполняйте ежедневные процедуры ухода.

4. Индикатор уровня заряда аккумулятора.

Индикатор батареи показывает уровень заряда батареи, и все индикаторы загорятся, когда батарея полностью разряжена. По мере разрядки индикаторы батареи будут постепенно гаснуть с правого на лево. Чтобы продлить срок службы батареи, не держите, чтобы индикатор погас до нуля.

Примечание: Чтобы продлить срок службы аккумулятора, обязательно зарядите его после того, как обычно пользуетесь устройством, превысит 30 минут.

8. Дренажная емкость для воды.

После каждого использования необходимо слить и затвердеть бак для грязной воды. Бак для чистой воды следует регулярно очищать, чтобы удалить все коррозионные детали. Переставьте машину на место слива, отключите питание и выполните следующие действия:

1. Сливной резервуар для сточных вод.

Поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить крышку сливной трубки для аналитического бака, и снимите ее.

Откройте крышку аналитического бака и поместите бак для воды.

Снимите и поместите плавающий фильтр, расположенный в сливном резервуаре.

2. Резервуар для сливочной воды.

1: Выключите сливной переключатель и медленно лейте чистую воду.

9. Зарядка аккумулятора.

Внимание: Чтобы продлить срок службы аккумулятора и обеспечить оптимальную производительность машины, необходимо зарядить аккумулятор.

не менее чем через 30 минут использования машины. Не оставляйте аккумулятор в незаряженном состоянии на длительное время. Следующие

инструкции по зарядке устройства относятся к зарядке устройства, находящегося в комплекте поставки данного устройства. Пожалуйста, обязательно

соблюдайте следующие характеристики зарядных устройств, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

Характеристики зарядных устройств:

- Тип зарядного устройства: Зарядное устройство с винчоксиловых аккумуляторов.

- Выходное напряжение: 24В

- Выходной ток: 15А

Автоматически отключать цепь после насыщения заряда.

Адаптация для глубокого режима зарядки аккумулятора.

Для зарядки отключите устройство в хорошо проветриваемом месте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность возгорания или взрыва. При зарядке аккумулятора выделяется водород. Пожалуйста, держитесь подальше от искры или открытых источников возгорания. Во время зарядки аккумулятора торцевой отсек должен быть открыт.

Припаркуйте машину на ровной поверхности и поверните ключ в положение «ВЫКЛ.».

В целях безопасности: при ремонте машины надевайте ремни, перчатки и средства защиты глаз при работе с аккумуляторами.

и провод аккумулятора, чтобы избежать контакта с клеммой аккумулятора.

Во время адаптации к сливному баку для вентиляции.

Вставьте шнур питания переменного тока зарядного устройства в заземленную розетку.

Вставьте шнур питания постоянного (переменного) тока зарядного устройства в хорошо заземленную розетку для зарядки аккумулятора.

Зарядное устройство автоматически включает зарядку и автоматически выключается после полной зарядки.



ВНИМАНИЕ: Не открывайте батарейный отсек в случае пожара или взрыва.

10. Техническое обслуживание машины.

При соблюдении ежедневных, еженедельных и ежемесячных процедур технического обслуживания машина может эксплуататься в стабильном рабочем состоянии.



ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед обслуживанием машины отсоедините провод аккумулятора.

1. Ежедневное обслуживание (после каждого использования)

-Слейте и очистите резервуар для грязной воды.

-Снимите и промойте плавающий фильтр, расположенный в резервуаре для сточных вод.

-Слейте воду из резервуара для чистой воды и поддерживайте температуру горячей воды не выше 60 градусов по мере необходимости.

-Снимите чистую щеточку и щеточку для чистки. Если есть износ, верните или замените чистую щеточку.

-Протрите увлажняющую полоску и приподнимите ее, чтобы не повредить полоску.

-Проверьте износ краев водонепроницаемой клейкой ленты. Если есть какой-либо износ, поменяйте местами два конца клейкой ленты.

-Используйте многослойное чистящее средство и влажную ткань для протирания машины. В целях безопасности не распыление под высоким давлением или водопроводные трубы для промывки машины при чистке. Чтобы избежать сбоев в работе электронных компонентов.

-Проверьте степень износа аголки щеток и ибк и замените их при наличии износа или повреждений.

-Чтобы продлить срок службы аккумулятора и обеспечить оптимальную производительность машины, необходимо ее зарядить. аккумулятор не менее чем через 30 минут использования машины.

2. Ежемесячное обслуживание

-Извлеките фильтр-резервуар для чистой воды из-под и очистите сетку фильтра машины, убедившись, что резервуар для водочистой пустая, прежде чем разбирать фильтр.

-Очистите верхнюю часть аккумулятора, чтобы предотвратить коррозию электродов.

-Проверьте, не ослаблены ли провод подключения аккумулятора.

-Проверьте и очистите уплотнительную ленту крышки аналитического бака. Если есть повреждение, замените ее.

-Распылите сухой илионовую смазку на все шарниры и ролики, а затем покройте слоем водостойкой смазки для поддержания плавной работы колесных осей.

-Проверьте, не ослаблены ли гайки и болты на машине. Проверьте, не принадлежит ли машина.

3. Ежеквартальное обслуживание

-Проверьте износ приводного двигателя, вакуумного двигателя и щеточного двигателя в течение 250 часов. Когда длина угольной щетки

иснашивается менее чем на 10 миллиметров, ее необходимо заменить. Если машину необходимо отремонтировать, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Перед ремонтом машины отсоедините провод аккумулятора.

11. Погрузочно-разгрузочные машины.

При использовании грузовой или прицепной перевозки машины обязательно соблюдайте следующие правила процедуры обслуживания

-Поднимите головку щетки в удобное для переноски положение.

-Для загрузки машины рекомендуется использовать погрузочную площадку.

-Поместите переднюю часть машины напротив передней части грузовика или прицепа, правильно установите.

машину, выгрузите головку щетки и выключите питание. Поместите препятствия позади каждого ведущего колеса, чтобы предотвратить скольжение машины.

-Используйте тросы для фиксации и верхней части, чтобы предотвратить наклон головы. Вам необходимо установить кронштейны на грузовик или прицеп.

В целях безопасности при поиске с машиной соблюдайте рекомендуемые правила погрузки и разгрузки.
для погрузки и выгрузки машин из грузовика или прицепа, а также для крепления платформы машины к транспортному средству досками веревками.

12. Машина на хранение

Пожалуйста, зарядите аккумулятор перед подачей и не храните его, если аккумулятор разряжен.
-Тщательно лейте воду и поставьте поддоны под раковину.
-Храните прибор в сухом месте, держите головку щетки в подвешенном положении.
-Откройте крышку аналитического бака для вентиляции. Внимание: не допускайте попадания машины под дождь и не храните ее дома. При хранении машины в холодном помещении убедитесь, что внутри машины все жидкости слиты.

13. Устранение неполадок

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Machine not works	разрядился аккумулятор	Зарядите батарею
	Отказ аккумулятора	Замена аккумулятора
	Кабель аккумулятора отсоединился	Затяните провод аккумулятора
	Главный предохранитель перегорел	Замените предохранитель.
Двигатель щеточный диск не работает	Головка щетки подвешена над землей	Опустите щеточный диск.
	Индикатор батареи заблокирован и не включен. Зарядите	
	Автоматический выключатель двигателя щеточного диска вызывает отклонение питания	Кнопка сброса выключателя щетки
	Неисправность переключателя щетки (вверх/вниз)	Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.
Вакуум двигатель не работает	Износ угловых щеток двигателя	Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.
	Поглощение воды и подъем над землей	Выключите всасывающий двигатель.
	Сгорел предохранитель вакуумного двигателя	Замените предохранитель.
	Неисправность вакуумного двигателя или проводки.	Обратитесь в сервисный центр.
Маленький количество или отсутствие потока воды вне	Износ угловых щеток двигателя	Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.
	Фильтр-резервуар для чистой воды или трубка для растопки засорены	Очистите фильтр бака
	Слишком тщательная настройка расхода воды на ручке управления расходом.	Отрегулируйте кнопку управления потоком воды.
	Ослабьте винт ручки управления .	Затяните винт после смазывания ручки.

Продолжение

Низкая эффективность поглощения воды	Сточный бак полон	Слить сточную воду из бака
	Износ водопоглощающей резиновой ленты	Заменить водопоглощающую ленту.
	Заблокирована всасывающая трубка	Устранение засоров
	Уплотнительная полоса канализационного резервуара повреждена	Заменить уплотнение
	Неисправность вакуумного двигателя	Пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром.
Короткое время работы	Аккумулятор неисправен.	Замена аккумулятора
	Сбой зарядки аккумулятора	Ремонт или замена зарядного устройства

14. Технические параметры

Технические параметры	ЕДИНИЦА	НЗ
напряжение питания	В/Ач	24/100
Двигатель щеточного диска	Вт	550
Двигатель всасывания воды	Вт	400
Власть	Вт	1050
очистка ширины	мм	500
Ширина распыления	мм	800
Теоретическая эффективность очистки	m ² /час	2500
Фактическая эффективность очистки	m ² /ч	2420
Скорость чистки	Обороты в минуту	220
Емкость решения	л	45
Емкость резервуара для сбора отходов	л	50
Вес машины (включая аккумулятор)	кг	134
Размеры	м м	1250*800*1060

О г а р а н т и й н ы х и н с т р у к ц и я х п о м а ш и н е

Г а р а н т и я О Д И Н г о д н а в с ю м а ш и н у , з а и с к л ю ч е н и е м д е ф е к т н ы х и р а с х о д н ы х д е т а л е й (э л е к т р о м а г н и т н ы й к л а п а н , в ы к л ю ч а т е л ь п и т а н и я , в с а с ы в а ю щ а я т р у б к а , к а н а л и з а ц и о н н а я т р у б к а , р е з и н о в а я п о л о с а , щ е т о ч н ы й д и с к , и г о л ь ч а т ы й д и с к , к о р п у с у н и в е р с а л ь н о г о к о л е с а м а ш и н ы , н а п р а в л я ю щ е к о л е с о с к р е б к а , ч и с т я щ а н а к л а д к а , п р е д о х р а н и т е л ь , к о л е с о з а щ и т ы о т у д а р о в в с а с ы в а ю щ е к о с к р е б к а)

О г р а н и ч е н н ы й г а р а н т и й н ы й с р о к с о с т а в л я е т О Д И Н г о д .

В т е ч е н и е о д н о г о г о д а с д а т ы п о к у п к и , е с л и в х о д е п р о в е р к и п р и п р о д а ж е н а ш е й к о м п а н и е й б у д у т о б н а р у ж е н ы д е ф е к т ы м а т е р и а л о в и

В о т н о ш е н и и к а ч е с т в а л ю б ы х к о м п о н е н т о в и э л е к т р о н н ы х к о м п о н е н т о в м ы п р и н и м а е м р е ш е н и е о б е с п л а т н о м р е м о н т е и л и з а м е н е д л я п е р в о н а ч а л ь н ы й п о к у п а т е л ь .

И с к л ю ч е н и я и з г а р а н т и й

Б е з п р е д ь я в л е н н о г о в н о г о с о г л а с о в а н и я н а ш е й к о м п а н и е й р е м о н т и л и м о д и ф и к а ц и я л ю б о г о к о м п о н е н т а п о л а .

С к р у б б е р б е з р а з р е ш е н и я н е р а с п р о с т р а н я е т с я г а р а н т и й н о й о т в е т с т в е н н о с т и н а ш е й к о м п а н и я . Л ю б о й у щ е р б , в ы з ы в а н н ы й у т е ч к о й ,

з л о у п o т р е б л е н и е м , н е п р а в и л ь н ы м и с п о л ь з о в а н и е м , н е с ч а с т н ы м с л у ч а е м и л и и х а п а т н о с т ь ю н е п р а в и л ь н о й э к с п л у а т а ц и е й , о б с л у ж и в а н и е м и л и

х р а н е н и е ж и д к о с т н ы х б а т а р е й и л и д р у г о е н е н о р м а л ь н о е и с п о л ь з о в а н и е , н е в х о д я т с ф е р у o т в e т с т в e н н o c т и н а ш e й k o м п a н и и

Н а ш а к о м п а н и я н е б у д е т н е с т и н и к а к и х з а т р а т н а р а б o ч ю y c л y , д е л о в ы е з в o н к и , т р a н c п o р т и р o в к y и л и д р y г и е p a c x o d ы , c в я з a н н ы е c p e м o н т o м д a н н o г o o б ь e к т a .

Н е т н и к а к o й д р y г o й ч е т к o й г а р a н т и и

Г а р а н т и я o г р a н и ч e н a к a ж д ы й г o д , н a ч и н я я c д а т ы п o к y п к и и в п o д р o б н o м , p a з p e ш e н н o м з a k o н e .